http://edaniel.wifeo.com

Unités extérieures

☼: ON (allumé), ●: OFF (éteint), ◑: clignote.

Vert : clignote en condition normale
Rouge : éteinte en condition normale
- : Non utilisé pour le dépannage
∗ : Variable selon les cas

DEL sur l'unité extérieure					Indication affichée sur la commande à distance	Description de la panne	Page de référence
Vert	Rouge						
A	1	2	3	4			
◑	●	●	●	●	00	Unité extérieure en condition normale (faire un diagnostic de l'unité intérieure)	—
					UR	Tension non spécifiée (entre les unités intérieures et extérieures)	211
					UH	Fonction antigel dans d'autres pièces	211
◑	●	●	☼	☼	(U0)	Gaz insuffisant	208
◑	☼	●	●	☼	U2	Détection d'une tension basse	210
◑	☼	●	☼	☼	A5	Contrôle de protection antigel	185
◑	☼	●	☼	●	(E5)	Activation de surcharge (surcharge du compresseur)	187
◑	●	☼	☼	●	(E6)	Blocage du compresseur	188
◑	☼	☼	☼	☼	E7	Blocage du ventilateur CC	189
◑	●	☼	●	☼	E8	Détection d'une surintensité à l'entrée	190
◑	☼	●	●	●	ER	Anomalie de la vanne à quatre voies	192
◑	☼	●	☼	●	F3	Contrôle de la température du tuyau de refoulement	194
◑	☼	●	☼	☼	F6	Commande de haute pression en mode Rafraîchissement	195
◑	☼	☼	●	●	H6	Anomalie du capteur de position	197
					H9	Anomalie de la thermistance d'air extérieur ou d'un élément connexe	200
					J3	Anomalie de la thermistance du tuyau de refoulement ou d'un élément connexe	200
					J6	Anomalie de la thermistance de l'échangeur de chaleur ou d'un élément connexe	200
					J8	Anomalie de la thermistance du tuyau de liquide ou élément connexe	200
					J9	Anomalie de la thermistance du tuyau de gaz ou élément connexe	200
					P4	Anomalie de la thermistance des ailettes de radiation ou d'un élément connexe	200
◑	☼	☼	●	●	H8	Anomalie du TC ou d'un élément connexe	198
◑	☼	☼	●	☼	L3	Hausse de la température du boîtier électrique	202
◑	●	●	●	☼	L4	Hausse de température des ailettes de radiation (protection contre la surchauffe)	204
◑	●	●	☼	●	L5	Détection d'une surintensité à la sortie	206

Remarque :

1. Les indications entre parenthèses ( ) figurant dans la colonne de l'affichage de la commande à distance sont affichées uniquement lorsque le système est à l'arrêt.
2. Lorsqu'une erreur de capteur se produit, contrôlez l'affichage de la commande à distance pour déterminer le capteur incriminé.
   Si la commande à distance n'indique pas le type d'erreur, exécutez la procédure suivante.
   *Basculez l'interrupteur d'alimentation sur OFF, puis remettez-le sur ON. Si la DEL indique à nouveau l'erreur immédiatement après la remise sous tension, le défaut se trouve au niveau de la thermistance.
   *Si l'action susmentionnée ne se produit, le défaut se trouve au niveau du transformateur de courant (TC).
3. L'indication d'une erreur sur l'unité intérieure est prioritaire sur l'affichage de la commande à distance.